


NÁVOD NA MONTÁŽ

Príslušenstvo výmenník

NÁVOD NA OBSLUHU

Príslušenstvo výmenník

Pri krbových vložkách s teplovodným výmenníkom a výmenníkom VERTIKAL je potrebný iný režim regulácie horenia ako pri základných vložkách. Používanie základného režimu regulácie horenia môže spôsobiť rýchle zanášanie výmenníkov. Pri použití iného výmenníka so spotrebičom KOBOK reguláciu konzultujte s výrobcom!



Rozdiel polôh ovládača: šedé rozhorenie, čierne prevádzka, vľavo samostatná krbová vložka, vpravo krbová vložka s výmenníkom. Rozsah polohy ovládača slúži na korekcie horenia vyplývajúce z paliva, výšky komína, poveternostných podmienok a pod. využívajte len rozsah jednotlivých krokov podľa obrázka!

TEPLOVZDUŠNÝ VÝMENNÍK VERTIKAL

Teplovzdušný výmenník VERTIKAL slúži na zvýšenie účinnosti vykurovacieho zariadenia.

Pri obstaraní ho umiestniť tak, aby bol dostupný čistiaci otvor a popol sa usadzoval v blízkosti čistiaceho otvoru.

Pre montáž platia zásady zabudovania krbovej vložky.

Najmenej po každej vykurovacej sezóne alebo častejšie podľa miestnych predpisov je potrebné výmenník vyčistiť. Pri čistení demontujte veko v spodnej časti výmenníka.